

# Rozwiązywania problemów

Jeśli robot Landroid®L nie pracuje w prawidłowy sposób, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją rozwiązywania problemów. Jeśli usterka będzie się utrzymywać, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Informacje na temat części robota Landroid®L znajdują się w instrukcji obsługi.

| Oznaka                                                                                                            | Przyczyna                                                                                                                  | Działanie                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Robot Landroid®L włącza się, lecz tarcza tnąca nie obraca się.                                                    | Robot Landroid®L szuka stacji ładowania.                                                                                   | To normalne. Robot Landroid®L musi zostać naładowany, tarcza tnąca nie obraca się w momencie, gdy robot szuka stacji ładowania.                                                                                  |
| Robot Landroid®L wibruje.                                                                                         | Ostrze jest uszkodzone lub tarcza tnąca nie jest wyważona.                                                                 | Sprawdzić ostrza i śruby i dokonać wymiany według potrzeby<br>Oczyszczyć ostrza z błota lub ciał obcych.                                                                                                         |
| Trawa jest koszona nierówno.                                                                                      | Robot Landroid®L nie pracuje wystarczająco długo w ciągu dnia.                                                             | Wydłużyć czas koszenia.                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                   | Obszar koszenia jest zbyt duży.                                                                                            | Spróbować zmniejszyć wielkość obszaru koszenia lub wydłużyć czas koszenia.                                                                                                                                       |
|                                                                                                                   | Ostrza są tępe.                                                                                                            | Wymienić ostrza i śruby w celu wyważenia tarczy tnącej.                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                   | Wysokość koszenia jest ustawiona na zbyt niską wartość w stosunku do długości trawy.                                       | Zwiększyć wysokość koszenia, a następnie stopniowo zmniejszać.                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                   | Trawa lub inny przedmiot został owinięty wokół tarczy tnącej.                                                              | Sprawdzić tarczę tnącą i usunąć trawę lub inny przedmiot.                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                   | Na tarczy tnącej lub w obudowie silnika zgromadziła się trawa.                                                             | Upewnić się, że tarcza tnąca obraca się swobodnie. W razie potrzeby można zdjąć tarczę tnącą, a następnie usunąć zanieczyszczenia. Więcej informacji można znaleźć w części Czyszczenie.                         |
|                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |
| Dioda LED na stacji ładowania nie włącza się.                                                                     | Brak zasilania.                                                                                                            | Upewnić się, że przewód zasilania jest prawidłowo podłączony oraz że zapewnione jest odpowiednie źródło zasilania.                                                                                               |
| Zielone światło migoczące na stacji ładowania.                                                                    | Przewód graniczny nie jest podłączony.                                                                                     | Upewnić się, że przewód graniczny został prawidłowo podłączony do stacji ładowania. Upewnić się, że przewód graniczny nie został przypadkowo przecięty.                                                          |
| Czas ładowania znacznie przekracza 2 godz.                                                                        | Słabe połączenie spowodowane zanieczyszczeniami na taśmie ładowania.                                                       | Wyczyścić styki znajdujące się na stacji ładowania i taśmie ładowania robota Landroid®L przy użyciu szmatki.                                                                                                     |
| Kosiarka nie ładuje.                                                                                              | Brak zasilania.                                                                                                            | Upewnić się, że przewód zasilania jest prawidłowo podłączony oraz że zapewnione jest odpowiednie źródło zasilania.                                                                                               |
|                                                                                                                   | Przewód graniczny nie jest podłączony.                                                                                     | Upewnić się, że przewód graniczny jest właściwie podłączony lub nie został przerwany.                                                                                                                            |
|                                                                                                                   | Nie pracuje normalnie podczas ręcznego ładowania.                                                                          | Podłączyć stację ładowania, gdy urządzenie jest wyłączone. Zanim dioda LED stacji ładowania zmieni kolor z czerwonego na zielony, nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ. i zamknąć okno klawiatury, aby rozpocząć ładowanie. |
| Robot LANDRIOD® zaczyna pracować krócej między ładowaniami,                                                       | Jakiś przedmiot jest zablokowany w tarczy tnącej.                                                                          | Zdjąć tarczę tnącą i wyczyścić ją<br>Trawa jest zbyt wysoka i zbyt gęsta.                                                                                                                                        |
|                                                                                                                   | Robot Landroid®L trzęsie się mocno.                                                                                        | Sprawdzić tarczę tnącą i usunąć trawę lub inny przedmiot.                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                   | Akumulator może być wyczerpany lub stary.                                                                                  | Wymienić akumulator na nowy.                                                                                                                                                                                     |
| Robot Landroid®L nie pracuje o właściwych porach.                                                                 | Zegar nie jest ustawiony na właściwą godzinę.                                                                              | Ustawić zegar.                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                   | Godziny rozpoczęcia i zakończenia koszenia robota Landroid®L są nieprawidłowe.                                             | Zmienić ustawienia godziny rozpoczęcia i zakończenia koszenia robota.                                                                                                                                            |
| Koła robota Landroid®L ślizgają się lub niszczą trawę.                                                            | Bieżniki kół robota Landroid®L są zablokowane przez skoszoną trawę i zanieczyszczenia, co powoduje brak przyczepności kół. | Wyczyścić koła i usunąć zanieczyszczenia z trawnika.                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                   | Trawa jest zbyt mokra.                                                                                                     | Trawę należy kosić, gdy jest ona sucha.                                                                                                                                                                          |
| Podczas zjazdu z terenu pochyłego robot Landroid®L wykracza poza przewód graniczny ze względu na wysoką prędkość. | Przewód graniczny został umieszczony na terenie o nachyleniu większym niż 25% (15°).                                       | Nie należy umieszczać przewodu granicznego na terenie o nachyleniu większym niż 25% (15°). Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji instalacji.                                                         |