

# Série BELLE X

Guide d'utilisation



Dispositif de signal  
de détresse et  
de détection  
des chutes

**A W  R E 360**

real time data. real time decisions.™



## Comment charger le Belle X

**Important :** Chargez entièrement votre dispositif avant de l'utiliser pour la première fois.

Branchez le socle de charge et placez le Belle X dans le socle, tel qu'illustré.

Il faut généralement 2 à 3 heures pour charger le dispositif.

Le voyant rouge clignote toutes les 5 secondes pendant la charge et devient fixe lorsque le dispositif est entièrement chargé.



**Remarque :** L'autonomie de la batterie varie selon les paramètres choisis par votre organisation.

Veuillez communiquer avec l'administrateur de votre organisation pour toute question.

Chargez le dispositif uniquement si nécessaire. Portez-le aussi souvent que possible pour vous protéger.

Si la batterie est faible, le dispositif émettra le message suivant quand vous appuyez sur le bouton d'appel : « Battery low, please charge ». Il acheminera ensuite l'appel.

## Voyant de batterie rouge

Le voyant rouge clignote toutes les 5 secondes pendant la charge.

Il devient fixe quand le dispositif est entièrement chargé.

Si la batterie est faible, le voyant rouge clignote lentement lorsque le dispositif n'est pas dans le socle de charge.

## Voyant d'appel bleu

Le voyant est bleu et fixe durant un appel de détresse.



## Comment appeler à l'aide



Appuyez sur le bouton d'appel et tenez-le enfoncé en comptant jusqu'à trois, ou jusqu'à ce que le voyant devienne bleu, puis relâchez le bouton.

Après un bref délai, vous entendrez un message vocal, puis une tonalité ou une sonnerie. Un spécialiste répondra à votre appel et suivra le plan d'escalade de votre organisation pour obtenir l'aide dont vous avez besoin.

Si votre Belle X ne se connecte pas comme il se doit, veuillez communiquer immédiatement avec l'administrateur de votre organisation.

## Comment remplacer le cordon par la pince de ceinture



Retirez le cordon en tordant et en tirant la pince argent.

Détachez le cordon et la pince du Belle X.

Fixez la pince de ceinture au dos du Belle X en appuyant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, tel qu'illustré.

## Test hebdomadaire du Belle X

Nous vous recommandons de tester le Belle X toutes les semaines.

Appuyez sur le bouton d'appel et tenez-le enfoncé en comptant jusqu'à trois, ou jusqu'à ce que le voyant devienne bleu, puis relâchez le bouton.

Après un bref délai, vous entendrez un message vocal, puis une tonalité ou une sonnerie. Dites au spécialiste qui répond à l'appel qu'il s'agit d'un test.

Si le test ne fonctionne pas comme prévu, veuillez communiquer immédiatement avec l'administrateur de votre organisation.

## Nettoyage hebdomadaire du Belle X

Nous vous recommandons de nettoyer le Belle X toutes les semaines pour assurer une bonne charge.



À l'aide d'un chiffon doux, comme un chiffon pour nettoyer les lunettes, frottez doucement les contacts dorés du dispositif et du socle de charge afin d'enlever la saleté, l'huile et les débris.

Vous pouvez aussi vaporiser un nettoyant ménager sur le chiffon (ne vaporisez pas directement sur le dispositif ou le socle) pour retirer les débris.