



SEIKO GIKEN INC.

超音波噴霧器

除菌消臭液*をミスト状にして空間へ放出
※当社認定液体のみ
使用可能
ダイレクトアタック方式だから室内空間を効率よく除菌消臭

間欠運転の時間を自由に設定
家族をつつむ空気を一日中キレイに保ちます
乾燥しがちなお部屋もうるおい空間に

適用床面積
約26畳

ライフスタイルに合わせた設定が可能な
ハイエンドモデル

HM-201

ACPS 2.0

メーカー希望小売価格……50,600円(税込)



ウチごとマルごと除菌消臭!!

家族が集まるリビング・ダイニング・キッチンに



人の出入りが多く、外からのホコリや
ダイニングキッチンからはおいしそうな
お料理のニオイも…。
様々なニオイもHM-201で空間除菌消臭!
家族団らんは、潤いのあるキレイな空気で。

トイレの衛生管理に



いつも清潔にしておきたいトイレ。
空気を入れ替えたいけど窓がないおウチも…。
そんな場合はHM-201におまかせを。
香りでごまかさず、ニオった空気や雑菌に
除菌消臭剤が効果を発揮!
一台で消臭、除菌もするから
トイレタイムが安心でさわやかに。

寝ている間も



質の良い睡眠には上質な空気が必要。
寝ている間にお部屋が乾燥すると、喉の粘膜
が乾いてしまい、体調不良の原因になることも。
雑菌・ニオイの除去と同時に、お部屋を潤す
HM-201で、長時間すごす寝室を快適空間に!

ペットと一緒に暮らす家庭に



ペットのニオイは一緒に暮らしていると気づきにくいもの。
ペットショップでも使用されているHM-201
でお部屋を除菌消臭すれば、突然のお客様でも安心!大切なペットも健康で快適にすごせます。

たばこのニオイに



たばこが苦手な人は、ニオイにも敏感です。
たばこのニオイは吸ったお部屋だけでなく
おウチいっぱいに広がってしまうもの。
HM-201から放出されるミストで、ニオイが
広がる前に消臭できます。

喫煙所でも使用されている強い味方です!

ウィルス・花粉対策に(受験シーズンにも!)



空気が乾燥する季節はウィルスが繁殖しやすくなります。加湿しながら除菌消臭するHM-201は、体調を崩しているヒマはない!という受験生がいらっしゃるご家庭で大活躍!花粉が気になる季節も快適空間をつくります。

様々な業種で活躍しています

*本製品に不向きな用途や使用環境がございますので、あらかじめ販売店にお問い合わせください。

オフィス・医療施設(病院・クリニック等)・老人福祉施設・学校・学習塾・保育所・飲食店・ホテル・ペットショップ・ブリーダー・理容・美容室・フィットネスクラブ・エステ・温泉・銭湯・パチンコ店・カラオケ店・各種娯楽施設・ゴミ置き場・喫煙所・トイレ・生花栽培・食品加工工場・各種製造工場・各種実験施設等 その他用途は多数あり

『次亜塩素酸水溶液』噴霧 専用設計

仕様一覧

■腐食対策超音波ユニット採用 ACPS2.0

霧を発生させる心臓部の超音波振動子をはじめ、各部品は耐塩素仕様のものを採用しました。これにより従来機種に比べ約5~10倍の耐久性を実現しました。(当社比)



△超音波振動子は消耗品です 超音波振動子は、使用していると徐々に霧化量が減少していき、交換時期(約3,000~5,000時間)には初期値の半分以下になります。本機の能力を最高に保つためにも、超音波振動子の定期的な交換をお勧めいたします。

※お客様にて部品の交換はできません。お買い求めの販売店までご依頼ください。(有料)

■熱くない霧の超音波方式を採用

電源ONですぐに霧が発生し、効率よく次亜塩素酸水を放出、室内の除菌・消臭ができます。また噴霧する霧は熱くないのでお子様やお年寄りがうっかり触ってしまってもヤケドの心配がなく、どなたにも安心してお使いいただけます。



霧が良好に飛ぶ吹出口

■間欠運転時間「ユーザー設定」が可能

プリセットモード(1分噴霧/3・6・9分停止)のほか、お使いいただく状況により噴霧・停止時間を設定できる「ユーザー設定」モードを搭載しました。時間はそれぞれ30秒~90分まで自由に設定できます。

■「スピードクリーン機能」で集中除菌消臭

運転開始時、設定した時間の連続運転を行うことでお部屋に除菌消臭成分を満たし、集中除菌消臭をします。スピードクリーン時間終了後は、設定している間欠運転モードに自動で切り替わるので、切替操作の手間もなく一日中効率の良い除菌消臭が可能です。

■液体タンク「目盛」「ハンドル」付きで給水時の運搬・希釈もカンタン

液体タンクには液体計量の目安になる目盛がついているので、除菌消臭液の希釈がカンタンです。
※正確に量る場合は、計量カップをご使用ください。



目盛

■適用床面積 約26畳

※設置空間条件により増減する場合があります。

■電気代・液体節約機能搭載

※右記参照
(間欠運転機能/霧化量調節機能)

△液体についてのお願い

右記の液体濃度の範囲内でご使用ください。

【当社認定液体のみ使用可能】

※当社に液体登録が必要となります。

液体使用可能濃度
【濃度】80ppm以下
【pH】5.5~7.5

■商品ご理解のために

●本機は当社認定の次亜塩素酸水溶液のみご使用になります。【液体登録が必要です】それ以外の液体(水を含む)を使用された場合の損害に関して、当社はその責任を負いません。また、古い液体や汚染された液体、他の液体と混合した場合、希釈して使用する液体を誤った希釈比率で使用した場合など、有害なバクテリア等を拡散してしまう可能性があります。特にレジオネラ菌に関しては十分な対策が必要です。当社はその責任を負いません。●本機に水道水を入れて加湿器としてご使用はおすすめできません。●本カタログの適用床面積は参考数値です。本機をご使用いただく室内の状況により、適用床面積の数値が大幅に増減する可能性がありますので、ご購入前に当社または販売店にご確認願います。●超音波振動子は消耗品です。概ね3,000~5,000時間の耐久性がありますが、ご使用環境によっては大幅に寿命が短くなる場合があります。初期不良を除き、超音波振動子の交換は有償修理となりますのであらかじめご了承願います。●次亜塩素酸水溶液は必ず「有効塩素濃度80ppm以下」でご使用ください。これ以上の濃度や原液の噴霧は機器の故障につながります。●次亜塩素酸水溶液は「次亜塩素酸ナトリウム」を水で薄めたものではありません。次亜塩素酸ナトリウム(希釈したもの)は絶対に使用しないでください。機器の故障や人体に影響がでる可能性があります。

●次亜塩素酸水溶液を水道水で希釈する場合、お住まいの地域によっては、長時間使用している室内に白い粉(水道水中の不純物)が付着する場合があります。(水道水にカルシウム分が多く含まれる地域でご使用の場合に多く見られます。)クリーンルーム等、このような現象が不適当となる場合は、フィルターやRO水生成器等を通して霧化していただく必要があります。●霧化ユニットの空焚き(水のない状態での運転)は即ユニット破損につながりますので、電源が入っている状態で噴霧器水槽内のフロートスイッチに触ることは絶対におやめください。●防爆ではありません。●特殊用途に使用予定の場合は予めお問い合わせください。●製品改良の為に仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、印刷の都合上実物との色調が異なる場合があります。本製品の価格に消費税・配達費・設置費・付帯工事費・使用済み商品の引取費等の費用は含まれておりません。●ご使用空間の容積や条件によっては複数台設置していただく必要がある可能性があります。ご購入前に必ず当社または販売店にお問い合わせください。●本機の修理はすべて持ち込み(郵送含む)修理となります。出張修理は行いませんので予めご了承願います。●中国製

! 安全に関するご注意

- 製品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
- 水・温湿度・ほこり・油煙などの多い場所に設置しないでください。火災・故障・感電などの原因となることがあります。
- 未永くお使いいただくためにも、1年に1度は機器の点検・整備を行ってください。

次亜塩素酸水溶液は「次亜塩素酸ナトリウム」を水で薄めたものではありません。

[HM201_PR-CT_B_V2.1]

製造元：

環境・産業・制御機器 製造・販売
SEIKO GIKEN INC.

株式会社 星光技研

〒381-0012 長野県長野市柳原1573

<https://www.seiko-giken.jp>